

# Gebruikers handleiding van de temperatuur-meter i-MINILide





www.microlide.com 32 rue de Tourcoing ZI Romanet 87000 LIMOGES - FRANKRIJK Hoofdkantoor: +33 (0)5 55 31 88 48 Fax: +33 (0)5 55 31 88 41 contact@microlide.com

# Inhoudsopgave

1- PRESENTATIEP3
<ul> <li>Serie</li> <li>De belangrijkste pluspunten</li> <li>Hoofdkenmerken</li> </ul>
2 - DATUM - UUR INSTELLENP5
3 - INSTELLEN <i>i</i> -MINILIDEP6
4 – INSTELLEN KANALEN/SENSORSP6
5 - TOEGANG TOT GRAFIEKENP7
6 - TOEGANG TOT ALARMENP8
7 – UITVOEREN GEGEVENSP8
8 - VERBINDING NETWERK/WEB: i-MINILIDE Full WebP9
a) Toegang instellenP9 b) Alarmen opsturen per e-mailP12

# **<u>1- PRESENTATIE:</u>**

### Onafhankelijk meetapparaat voor temperatuur en potentiaal vrije contacten

Beheert het verkrijgen van metingen, het opslaan op het interne geheugen, alarmen in geval van overschrijding en maakt een direct exploiteren van de gegevens mogelijk op een touchscreen met uittekenen van grafieken of op PC. De communicatie-mogelijkheden zijn talrijk met een USB-poort en een RJ45-poort voor computernetwerk en laserprinter.

De belangrijkste functies van de i-MINILide zijn de volgende:

- Opslaan van de door de sensors verkregen gegevens
- Bekijken op LCD touchscreen
- Tekenen van grafieken
- Beheren van 2 alarm-niveaus per sensor
- Mogelijkheid de gegevens op een USB-stick te zetten
- Mogelijkheid de gegevens te bekijken en op te slaan in het netwerk met de i-MINILog netwerk (1)
- Mogelijkheid alarmen op te sturen per e-mail (1)
- Mogelijkheid de laatst opgeslagen dag te bekijken op internet via smartphone en/of PC (1)
- Mogelijkheid de curven of meettabellen te printen (2)
- Mogelijkheid automatisch de dagelijkse of wekelijkse balans te printen (2).
- alarm met zoemer ter plekke
- ontvangst bevestigen op i-MINILide en/of op afstand op internet (1)
- IJkcertificaat aangesloten bij de COFRAC beschikbaar op de site iminilide.microlide.com (1)

(1) Verkrijgbaar met de fullweb-licentie (2) Verkrijgbaar met het i-MINILide-printpakket

### SERIE: Van 1 tot 16 meetkanalen

- i-MINILide 1: 1 temperatuur-ingang of potentiaal vrij contact
- i-MINILide 2: 2 temperatuur-ingangen of potentiaal vrije contacten
- i-MINILide 3: 3 temperatuur-ingangen of potentiaal vrije contacten
- i-MINILide 4: 4 temperatuur-ingangen of potentiaal vrije contacten
- i-MINILide 8: 8 temperatuur-ingangen of potentiaal vrije contacten
- i-MINILide 16: 16 temperatuur-ingangen of potentiaal vrije contacten

# Voor elke i-Minilide:

- $\rightarrow$  1 alarm-uitgang
- $\rightarrow$  1 interne zoemer
- $\rightarrow$  1 reserve-accu

# **Belangrijkste pluspunten:**

- Verkrijgen en opslaan van de temperatuur over een groot meetbereik: bereik van -100°C tot +250°C (nauwkeurigheid 0.1°C)
- Visualisering op groot touchscreen (Scherm 4.3 inches): Gedetailleerde tabellen en uitgetekende grafieken.
- Beheer van een alarm-niveau per sensor met vertrager: Besturing van een relay-uitgang en interne zoemer; met optie telefonische doorverbinding.
- Levering van het ijkcertificaat aangesloten bij de COFRAC. Het certificaat is verkrijgbaar op de site iminilide.microlide.com. (Software-licentie verplicht.)
- Directe verbinding voor een USB-stick: Gegevens doorsturen op de USB-stick als tekstbestand (blocnote, Word...)
- Directe verbinding met computernetwerk:
  - Instellen en bekijken van de gegevens via een internet-browser:
    - Directe verbinding van de PC met de meter met een netwerkkabel Verbinding via het netwerk van de onderneming
    - Verbinding vanaf een internet-gateway

Instellen en verzenden van gegevens met het softwarepakket i-MINILog via het computernetwerk.

- Automatisch verzenden van gegevens naar de Web-server MICROLIDE (licentie in het sofwarepakket inbegrepen ): direct de gegevens bekijken op een webpagina met een door een wachtwoord beveiligde aansluiting vanaf elke met internet verbonden PC of Smartphone.
- Verzenden van e-mail in geval van alarm
- Direct printen van de gegevens met een laser-printer iMiniIMP
  - Printen van curves, tabellen
  - o Dagelijks of wekelijks printen van balans of curves

# Belangrijkste kenmerken:

- Kleuren touchscreen 4.3"
- 1 alarmuitgang (relay uitgang 1A)
- 220V voeding met ingebouwde acculader
- Geleverd met een 6V accu
- Werkt zonder PC
- Directe uitgang voor USB-stick: verkrijgen van de gegevens in een tekstbestand of als EXCELbestand.
- Directe uitgang naar computernetwerk en/of printer: RJ45-poort
- Interne zoemer
- Groot meetbereik van temperaturen: -100°C tot +250°C
- Tussenpoos van 1 minuut tussen de metingen
- Opslaan van gegevens van meer dan 1 jaar (400 dagen)
- PT100-sensor met 4 draden
- Instelbaar kanaal voor temperatuur-ingang of potentiaal vrij contact

Uw apparaat is door de fabriek ingesteld met standaardwaarden, zodra hij is aangesloten geeft hij de registratiekanalen weer op het scherm



Het algemene menu bestaat uit tabbladen die toegang verschaffen tot de informatie en de nodige bijstellingen voor de parametrering en het behandelen van de door het apparaat verkregen informatie. Het touchscreen zorgt voor een eenvoudige

toegang door te drukken op het gevraagde tabblad. 🖒

# <u> 2- DATUM – UUR</u>

# Om de datum en het uur in te stellen: Of: klikken op de datum rechts onder

op het scherm **Of:** Menu Instellen : UUR

Jaar instellen: Klik op het jaar, daarna instellen met

de pijltjes.



2

9

16

23

3

10

17

24

31

Opslaan

4

11

18

25

1

Maand instellen: Klik op de maand, daarna op het pijltje rechts onder, kies uiteindelijk uw maand in de lijst.

Kies uiteindelijk uw dag op de kalender.

U kunt het uur instellen door het uur en de minuten en de seconden te kiezen, daarna veranderen met de pijltjes.

1

8

15

22

29

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

.

16:06

#### **3-INSTELLEN** *i*-MINILIDE Kies Tabblad « Instellen » \_ iMINILide 4 Kanaal Naam PSLAA Naam MINILIDE Nederlai + Tijdzone Amsterda + Taal Opsturen metingen voor raadplegen wet UPDATE FF752D11C Productcod Parametrering waarde Relay Uitgang: alarm-uitgang: Contact open Wachtwo Reset of gesloten voor alarm \* Productcode Netwerk Kanalen E-mails Printen Tijd toegang Web ALGEMENE INSTELLING OPGESLAGEN Informatie invoeren met Wachtwoord ingebouwd instelling touch toetsenbord

# \* Relay op storingsveilige stand (alarm als geen 220V + accu): Bijstellen: Uit voor alarm

# 4- INSTELLEN KANALEN/SENSORS

iek Ala	rm Ilitw	per Ins	tellen		N° kanaal
	Type Temp	eratuur ┥			Soort Sensor (Afrolmenu)
Naam 2*12 Ten Herstel -	nperatuur	1	TERUG		Naam kanaal (2x12 tekens)
	Opsturen Aansc Aansc	hakelen aları 🖌	Relay 1 🗹 Relay 2		Offset-correctie (IJken)
Alarm Hard - 1.0 +	Alarm Zacht 1.0 +	Termijn voor alarm (min) - 0 ·	hanschakelen alarr na BEV (min)		Alarm AAN/UIT
IN	STELLEN M	EETKANA	LEN		
				Aları	ne-instructies:
	¥				2 alarm-niveaus (Hoog en laag) Vertrager Bevestigingsduur

Het vereenvoudigde instellen gebeurt dankzij afrolmenus of via ingebouwd touch toetsenbord.

# **5- TOEGANG TOT GRAFIEKEN**

- Of door direct handelen op het scherm: Sensor kiezen

Grafiek	Alarm	Uitvoer	Inst
Datum?	<u>(</u>	3Alarm Ct1	
1,5	15-07-30 16	:08:00 OPEN	
0,5			
15:09	•		16:08



- Of via het tabblad « Grafieken »
  - Kies Tabblad « Grafieken »



De i-MINILide-meter meet elke minuut een punt van T°C en geeft op het scherm de periode van de laatste **24 uur** weer, dus 1240 metingen.

Een minimum zoom geeft op het scherm de gegevens van 2 dagen dus 2480 metingen. Een maximum zoom geeft op het scherm de gegevens van 1 uur dus 60 metingen.

# 6-TOEGANG TOT DE ALARMEN:

## -Tabblad « alarm » kiezen

Gr	afiek	Alarm	Uitvo	er	Inst	: ( )	
Kan	Begindatum	einddatun	n BEV		latum BEV		De te bekijken
1	15-07-30 16:07	gaande	Nee			•	aanvinken
1	15-07-30 16:02	15-07-30 16:	06 Nee				
3	15-07-21 17:24	15-07-21 17:	25 Ja	15	-07-21 17:2	4	
1	15-07-20 15:36	15-07-21 17:	23 Ja	15	-07-20 15:3	6	Datum en uur bevestiging
3	15-07-20 15:16	15-07-21 17:	23 Ja	15	-07-20 15:1	7	
1	15-07-16 08:57	15-07-20 15:	14 Ja	15	-07-16 08:5	7	
3	15-07-16 08:37	15-07-20 15:	14 Ja	15	-07-16 08:3	7 -	Alarm bevestiging
R	◀_						ja/nee
7-U De U USE voer De F laser	<b>ITVOEREN</b> JSB-poort (aa: 3 randapparatu ren om ze bijvo RJ45-poort ma rprinter A4 iM	GEGEVENS n de zijkant) uur aan te slui oorbeeld op e aakt aansluitir linilide (via h	S: maakt het m ten, de gege en PC te ver ng mogelijk et netwerk).	ogelij vens werk van ee	k, door uit te en. en		AND DECOMPOSITION OF THE PROPERTY OF THE PROPE
	- Kies net		UEREN				
	- Kandapp Keuze uit t Keuze freq	te voeren peri uentie voor u	ode	iek BE 3	Alarm CINDATUM 0/07/2015 meting 1 m ninuut /15	Uitvo EINDD 30/07/ eting 1	TUM UITVOEREN 2015 EEN USB-STIC I meting PRINTEN
De mog date Mict	USB-poort ma elijk de i-MIN n met de USB rolide.	aakt het u ook MLide up te -stick		<u>D</u> 1	ukken op: Uitv stick Print sture	oeren o te sture en om	m gegevens naar de USB- en (Excel, tekst en html). gevens naar de printer te

# 8-VERBINDING NETWERK/WEB: iMINILIDE Full Web

<u>**BLIJF** AANGESLOTEN</u> dankzij de toegang tot uw minilide op afstand via Internet met uw PC en/of uw Smartphone!

Die toegang op afstand gebeurt:

- Of met een directe verbinding via de RJ45-poort van de MINILIDE en dankzij het softwarepakket i-MINILOG WEB (Zie gebruiksaanwijzing softwarepakket)
- Of op afstand (PC met internet-verbinding, Smartphone...) dankzij de Web serververbinding MICROLIDE. Deze wordt geactiveerd als de MINILIDE is aangesloten op internet, direct via een box, of via Ethernet (Toegang met een intern netwerk)

Web-aansluiting via internet-box of Ethernet- network		Aansluiting RJ45-kabel
a) TOEGANG INSTE	LLEN	al Graphique Alarme USB Config
Typ de geleve productcode a er niet staat.	erde als die	iek Alarm Uitvoer Instellen Naam iMINILide 4 Kanaal Taal Nederlai + Tijdzon Amsterda + UDDATE
De functie vo opsturen van metingen acti	or het	Productcod       FF752D110       Opsatient intengen wet voor raadplegen wet voor raadplegen wet voor raadplegen wet voor alarm       Relay Uitgang: open voor alarm       Reset         Wachtwoor       Relay Uitgang: open voor alarm       Reset       Reset         Netwerk       Kanalen       E-mails       Printen       Tijd         ALGEMENE INSTELLING OPGESLAGEN

Het invoeren van de productcode geeft u toegang tot het instellen van het netwerk (enter of IP-adres zoeken voor aansluiting).



Uw netwerkgegevens invoeren (IP-adres IP, DNS, Net-Mask, Gateway... of DHCP) Zie uw informatica dienst Test de aansluiting met de web-server MICROLIDE.

Automatisch instellen: Het activeren van de vereenvoudigde mode « DHCP mode » biedt de mogelijkheid de i-MINILide zelf het IP-adres te vinden voor een eenvoudige aansluiting



\* : De DHCP mode is niet altijd actief op elk Ethernet/Intranet netwerk, de aanwezigheid nakijken bij uw informatica dienst.

## **AANSLUITING OP AFSTAND:**

Als het apparaat is aangesloten op internet, kunt u op afstand, met PC of Smartphone, het webinterface van uw meter(s) raadplegen.

Ga naar de site: http//iminilide.microlide.com

Klik op « Een klant-account aanmaken » en volg de stappen om in te voeren.







			· · · ·				
nes			-				
iMIN	iMINILide 4						
		Pagina geload op 2015-07-22 om	14.20.32				
TEMPERATUUR	TEMPERATUUR	Contact 1	8				
-100.0 °C	-100.0 °C	DICHT					
ONTVANGST BEVESTIGEN							
	INTERNE TEMPERATUUR -100.0 °C ONTVANGS	IMINILide 4         TEMPERATUUR         TEMPERATUUR         1000.0 °C         1000.0 °C         ONTVANGST BEVESTIGEN	IMINILide 4   Pagina geload op 2015-07-22 or TEMPERATUUR TEMPERATUUR Contact 1 100.0 °C L100.0 °C DICHT DICHT				

# b) OPSTUREN VAN ALARMEN PER E-MAIL:

De software-licentie maakt het mogelijk de alarmen per e-mail te ontvangen. U hoeft slechts de betreffende e-mail-adres(sen) in te voeren om een bericht te ontvangen als de grenzen worden overschreden:



door op « TEST » te drukken, de i-MINILide zal dan een test e-mail sturen naar de ingevoerde adressen.

Bij elk alarm, een bericht naar alle ingevoerde e-mail adressen.