

THX-CDL Regelaar & datalogger

HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN GEBRUIK V1.2012

www.thermomax-refrigeration.com



Inhoud

PRESENTATIE

	Functie overzicht		
INST	ALLA	TIE	
	Veiligheids maatregelen		
	THX - Toestel		
	Sensoren		
	Alarmrelais		
	Licht	relais	4
	Stroc	om aansluitingen en bedradings schema	5
	Accu		5
	Wand	d- en paneel montage	6
	Mont	age tekeningen	7
тнх	- BEC	DIENING	8
	1.0	Hoofdscherm	9
	1.1	Status scherm	9
	2.0	Instellingen schermen	10
	2.1	Systeem	10
		Koelcel temperatuur instelpunt	
		Koelcel thermostaat differentiaal	
		Schakel vertraging	
		Ventilator modus	
		• Ventilator inschakel temperatuur	
		Ventilator uitschakel vertraging	
		Ontdooi modus	
	2.2	Klok instellen	12
	2.3	Schaal	12
	2.4	Kalibratie	12
	2.5	Bedienings paneel	13
	2.6	Taal	13
	2.7	Meet interval	14
		Wachtwoord	14
	2.8		
	2.8 2.9	Deur	14
	2.8 2.9 2.10	Deur Netwerk	14 15
	 2.8 2.9 2.10 2.11 	Deur Netwerk Contrast	14 15 15
	 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 	Deur Netwerk Contrast Energie besparing	14 15 15 15

	3.0	Ontdooi scherm	16
	3.1	Handmatig ontdooien	16
	3.2	Ontdooien (cyclus 1-6)	16
	3.3	Ontdooien (cyclus 7-12)	17
	3.4	Ontdooi programma	18
	4.0	Alarm scherm	18
	4.1	Diagnose scherm	20
	4.2	Diagnose scherm 2	21
	5.0	Grafiek scherm	21
	5.1	Geschiedenis	22
USB			
	1.	Gegevens downloaden	23
	1. 2.	Gegevens downloaden Instellingen downloaden	23 23
	1. 2. 3.	Gegevens downloaden Instellingen downloaden Instellingen uploaden	23 23 23
	1. 2. 3. 4.	Gegevens downloaden Instellingen downloaden Instellingen uploaden Onderhoud	23 23 23 23
WEB	1. 2. 3. 4.	Gegevens downloaden Instellingen downloaden Instellingen uploaden Onderhoud	23 23 23 23
WEB	1. 2. 3. 4. SERV 1.	Gegevens downloaden Instellingen downloaden Instellingen uploaden Onderhoud /ER Live gegevens	23 23 23 23 23
WEB	1. 2. 3. 4. SERV 1. 2.	Gegevens downloaden Instellingen downloaden Instellingen uploaden Onderhoud /ER Live gegevens Instellingen	23 23 23 23 23 25 26
WEB	1. 2. 3. 4. SERV 1. 2. 3.	Gegevens downloaden Instellingen downloaden Instellingen uploaden Onderhoud /ER Live gegevens Instellingen Gebruiker	23 23 23 23 23 25 26 27
WEB	1. 2. 3. 4. SERV 1. 2. 3. 4.	Gegevens downloaden Instellingen downloaden Instellingen uploaden Onderhoud /ER Live gegevens Instellingen Gebruiker Diagram	23 23 23 23 25 26 27 27

6.Downloaden28

29

SPECIFICATIE



Presentatie



FUNCTIE OVERZICHT

- Netvoeding 100 240 VAC
- Universele kast voor paneel montage of wand montage
- EN12830-gecertificeerd
- CE-getest
- Ingebouwde webserver (adresseerbaar IP)
- Grote gegevens opslag capaciteit
- Firmware te upgraden via USB
- Achterwaarts compatibel met oudere sensoren (PT 100 met RJ 11-aansluiting)
- IP54 veiligheid
- Automatische module detectie en zelfconfiguratie

Regelaar

- Digitale weergave van ruimte- en product temperatuur
- Digitale weergave van de verdamper
- Koelcel thermostaat instelbaar met stappen van 1 °C met instelbaar differentiaal
- Compressor inschakel begrenzer tegen pendelen
- Ventilator inschakel thermostaat
- Volledig programmeerbare ontdooiing met instelbare duur, eindtemperatuur en rustperiode
- Handmatig ontdooien activeren en onderdrukken
- Energie besparingsmodus

Datalogger

- De temperatuur en relatieve vochtigheid van elk kanaal kunnen (instelbaar) elke 1/5/15/30/60 minuten worden gemeten en opgeslagen in een interne databank
- De inhoud van de interne databank kan worden overgezet op een USB-stick of via internet en bekeken worden op een PC
- Back-up accu voor max. 6 uur

Alarm

- 2-fasen hoge en lage alarm niveaus met stille functie
- Fase 1: temperatuur drempel met vertraagde melding
- Fase 2: temperatuur limiet met directe melding
- Alarm geschiedenis rapport voor laag alarm, hoog alarm en stroomuitval
- Back-up accu voor werking bij stroomuitval
- Overzichts scherm voor alarmeringen

Opmerking: De informatie in deze handleiding is uitsluitend bedoeld als begeleiding. Deze informatie mag nooit worden gebruikt voor enige overeenkomst, expliciet of impliciet, of voor het opstellen van een contract.

Opmerking: Deze installatie procedure is uitsluitend bedoeld als begeleiding en de installateur moet de toepasbaarheid ervan controleren.

VEILIGHEIDS MAATREGELEN

U moet zich altijd houden aan de volgende veiligheids maatregelen:

- 1. Voorafgaand aan de installatie en het gebruik van het toestel, moet u deze handleiding voor de installatie en het gebruik zorgvuldig lezen.
- 2. Installatie- en onderhouds werkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door hiervoor gekwalificeerde personen.
- 3. Geadviseerd wordt het toestel op het elektriciteits net aan te sluiten via een schakelaar met het daarvoor geschikte vermogen.
- 4. WAARSCHUWING: Als de kap open is terwijl het toestel is aangesloten op het elektriciteits net, dan zijn spanningvoerende delen bereikbaar. Bij het installeren van het toestel moet u er daarom voor zorgen dat alle vereiste aansluitingen (met inbegrip van de accu, indien van toepassing), zijn vastgezet en de kappen weer zijn teruggeplaatst voordat u de voeding aanzet. Zorg ervoor dat alle aansluitingen goed vastzitten. Als onderhouds werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, bijv. het installeren van een nieuwe accu, zorg er dan voor dat de netvoeding is uitgeschakeld voordat u de kap verwijdert. Laat het toestel nooit onbeheerd als de kappen zijn verwijderd en het toestel is aangesloten op het elektriciteits net.
- 5. Overschrijd nooit de nominale vermogens van het toestel die op het typeplaatje staan.
- 6. Geadviseerd wordt stroom netkabels niet in de buurt van laagspannings- en sensor kabels te leggen.

(i) THX - Toestel

Opmerking: Voor een goede afleesbaarheid moet u het toestel op ooghoogte monteren. De omgevings temperatuur van het toestel moet liggen tussen 0 °C en +40 °C. Geadviseerd wordt om elektronische apparatuur niet bloot te stellen aan koude, hitte en stroom bronnen, omdat sterke temperatuur schommelingen de levensduur van het toestel kunnen verkorten. Sterke elektrische stromen, schakelaars, relais of magneet schakelaars dichtbij het toestel kunnen elektrische en elektromagnetische storingen veroorzaken bij het in- of uitschakelen.

(ii) Sensoren

De THX kan worden gebruikt diverse typen sensoren met verschillende kabellengtes. Indien nodig zijn er sensoren leverbaar met grotere kabellengtes of, als alternatief, zijn er sensor verlengkabels leverbaar in diverse lengtes. Als het nodig is om de sensoren te verlengen, terwijl de fabriek geen sensor verlengkabels kan leveren, kunnen de sensoren worden verlengd met een passende 3- of 4-aderige kabel, in overeenstemming met het onderstaande schema.

WIT ROOD	AARDE
BLAUW	METING
GROEN	COMPENSATIE

- Installeer de ruimte sensor in de koelcel, op voldoende afstand van de verdamper ventilator en van de deur. Plaats de sensor zodanig dat deze de gemiddelde temperatuur in de koelcel meet.
- Bevestig de verdamper sensor aan de verdamper lamellen, op voldoende afstand van de verwarmings elementen voor de ontdooiing.
 Idealiter meet de sensor de temperatuur van de verdamper batterij, en mag de sensor niet direct door het verwarmings element worden beïnvloed. Daarom is het belangrijk dat er een goede warmte geleiding is tussen de verdamper buis en de sensor.
- Installeer de product sensor voor het meten van ofwel de luchttemperatuur of de product temperatuur (of gesimuleerd product), zoals is vereist voor de toepassing. De THX gebruikt de door deze sensor gemeten temperatuur alleen voor registratie doeleinden.

Merk op dat, net als met alle PT100-sensor toepassingen, een goede aansluiting van vitaal belang is. Geadviseerd wordt daarom bij twijfel altijd een af-fabriek verlengde sensor of sensor verlengkabel te gebruiken.

(iii) Alarmrelais

Opmerking: De alarmrelais hebben 3 geïsoleerde (spanningsloze) contacten. Deze relais kunnen worden gebruikt voor het aansturen van een extern bel, waarschuwings lamp of digitale alarmering (telefoonkiezer).

De maximale belasting van de alarmrelais is 5 A bij 240 VAC.

Bij gebruik van een extern apparaat, sluit u het alarm aan in overeenstemming met het schema hiernaast.

(iv) Lichtrelais

De maximale belasting van het lichtrelais is 5 A bij 240 VAC.



(v) Stroom aansluitingen en bedradings schema

Opmerking: Zorg ervoor dat dit apparaat correct geaard is. Flexibele draden vergemakkelijken de aansluiting op de klemmen. Alle aansluitingen moeten veilig zijn en goed worden vastgezet. Geadviseerd wordt stroom netkabels niet in de buurt van sensor kabels en andere laagspannings kabels te leggen.

Sluit de voeding aan op het toestel, zoals is aangegeven in het onderstaande schema, met een voedingsspanning die past bij de toepassing.



(vi) Accu

De meegeleverde accu is een oplaadbare 3,7 V lithium-polymeer accu. Deze is wel aangesloten, maar staat UIT (OFF). Na de installatie moet deze ON (AAN) worden gezet. Zie onderstaande tekening. De accu is niet onmisbaar voor de werking van het systeem. Deze wordt gebruikt in geval van stroomuitval, zodat de 12 sensor ingangen nog ongeveer 6 uur lang vastgelegd kunnen worden.

De systeem instellingen blijven behouden in geval van stroomuitval, maar alle interface opties (Ethernet, scherm, opties van het bedienings paneel, USB enz.) zullen niet normaal functioneren.

Geadviseerd wordt de accu iedere 24 maanden te vervangen, om een goede back-up werking te garanderen in geval van stroom uitval. Vervang de oplaadbare accu alleen door een accu van hetzelfde type.

(oplaadbare 3,7 V lithium-polymeer accu).



WANDMONTAGE

- 1. Boor vier gaten in te muur zoals aangegeven staat op het sjabloon en steek de pluggen in de muur
- 2. Verwijder het klepje aan de voorzijde door twee schroeven los te draaien
- 3. Koppel de modules los
- 4. Open de kap aan de voorzijde door twee schroeven los te draaien
- Verwijder de gewenste uitbreek sleuven aan de achterzijde van de kast om de kabels doorheen te leiden (maak altijd de kap aan de voorzijde los voordat u de sleuven uitbreekt)
- 6. Plaats de kabel doorvoeren
- 7. Schroef de achterzijde van de kast aan de wand vast
- 8. Leid de kabels door de doorvoeren
- 9. Monteer de kap aan de voorzijde op de achterkant van de kast
- 10. Steek de modules in
- 11. Sluit de stroom netkabel en de sensoren aan
- 12. Zet de kabel doorvoeren vast
- 13. Monteer het klepje aan de voorzijde

PANEEL MONTAGE

(hierbij is de paneel montageset noodzakelijk)

- 1. Maak en gat met de aangegeven afmetingen in het paneel, (zie pagina 7)
- 2. Verwijder het klepje aan de voorzijde door twee schroeven los te draaien
- 3. Koppel de modules los
- 4. Open de kap aan de voorzijde door twee schroeven los te draaien
- Verwijder de gewenste uitbreek sleuven aan de achterzijde van de kast om de kabels doorheen te leiden (maak altijd de kap aan de voorzijde los voordat u de sleuven uitbreekt).
 De Ethernet-kabel kan door het gat onder het etiket op de kap an de voorzijde worden geleid (*zie onderstaande afbeelding*)
- 6. Bevestig de afdichting van de paneel montage in de juiste positie
- 7. Steek de achterzijde van de kast in de uitsparing in het paneel
- Bevestig de vier meegeleverde paneel bevestigings klemmetjes aan de vier noppen aan beide kanten van het toestel, (*zie pagina 7*)
- 9. Zet de vier paneel bevestigings schroeven vast
- 10. Plaats de kabel doorvoeren
- 11. Leid de kabels door de doorvoeren
- 12. Monteer de kap aan de voorzijde op de achterkant van de kast
- 13. Steek de modules in
- 14. Sluit de stroom netkabel en de sensoren aan
- 15. Zet de kabel doorvoeren vast
- 16. Monteer het klepje aan de voorzijde







Om de bediening van het toestel volledig te begrijpen, moet u dit gedeelte zorgvuldig lezen.



Grafisch LCD-scherm (i)

Dit geeft alle informatie weer. Het contrast is naar wens van de gebruiker in te stellen. (Raadpleeg paragraaf 2.11)

(ii) Navigatie toetsen

De zes toetsen worden gebruikt om door de menu's van het toestel te navigeren. Hiermee zijn de vele opties en instellingen van de THX gemakkelijk toegankelijk.

De vier pijltjes toetsen selecteren een optie in het weergegeven menu., de toets OK selecteert het menu en met de toets 🏹 gaat u terug naar het vorige menu.

Esc/lichtschakelaar (5 seconden lang vasthouden om het licht aan/uit te schakelen)

(ii) Functie toetsen

De THX2 heeft zes functie toetsen:

Hoofdscherm

Voeding aan/uit

Compressor





Grafiek scherm

Ontdooi scherm

Alarm

(iii) Indicatoren





Ontdooien

Ventilator





1.0 MAIN SCREENS (HOOFD SCHERMEN)

Druk op de toets , om naar het Main Screen (hoofdscherm) te gaan.



- I. Weergave van datum en tijd
- II. Weergave van koelcel temperatuur in staafdiagram
- III. Weergave van product temperatuur in staafdiagram
- IV. Weergave keuze-indicator
 - Het gemarkeerde blokje geeft aan welke temperatuur wordt weergegeven
 - De opties zijn: E Verdamper
 - R Ruimte (koelcel)
 - P Product (temperatuur alleen voor registratie doeleinden)

Gebruik de toetsen om de keuze te veranderen.

Opmerking: De verdamper temperatuur is kortstondig zichtbaar. Als de keuzetoets wordt losgelaten, dan gaat de weergave terug naar de ruimte temperatuur.

- Digitale weergave van de geselecteerde temperatuur, met minimum/maximum indicatie.
 De minimum en maximum waarden zijn dagelijkse waarden en worden elke dag om middernacht bijgewerkt.
- VI. Interne databank indicator. Deze geeft het percentage 'gebruikt', zowel in de vorm van een staafdiagram als digitaal.
- VII. Zoemer stil indicator
- VIII. Instellingen vergrendeld indicator
- IX. Accu status
- X. Energie besparings modus indicator

1.1 Status scherm

Dit scherm geeft de status weer van de Compressor (compressor), Door (deur), Heater (verwarming) en Fan (ventilator).



COMPRESSOR	DOOR
B OFF	OPEN
STATUS: OK	OPEN 3MIN
HEATER	FAN
AAA OFF	OFF

2.0 SETTINGS SCREEN (INSTELLINGEN SCHERM)

Druk op de toets om naar het Setting Screen (instellingen scherm) te gaan.



2.1 Systeem

Selecteer System (systeem) vanuit het Setting Screen (instellingen scherm) en bevestig uw keuze met de toets om naar de System Settings (systeem instellingen) te gaan.

Koelcel temperatuur instelpunt (-50 °C tot +50 °C)

Dit is de thermostaat temperatuur die de vereiste temperatuur in de koelcel aangeeft.

Selecteer 'Coldroom Temp Set' (koelcel temperatuur instelling) door middel van de toets

en stel de vereiste temperatuur in



	THER DIFF	STAT TIAL 2 °C	SWITCH DELAY 2 MIN
FAN RUN	ENA	1°C	DELAY ZMIN
DEFROST HOTGAS			

Koelcel thermostaat differentiaal (0 °C tot 10 °C)

Dit is de differentiaal (hysteresis) van de thermostaat.

Opmerking: als een differentiaal van 2 °C is geselecteerd moet, bij een ingestelde koelcel temperatuur van -8 °C, de temperatuur oplopen tot -6 °C voordat de compressor zal inschakelen, en daarna dalen tot -10 °C voordat de compressor zal uitschakelen. De koelcel temperatuur deviatie is in dit geval van -10 °C tot -6 °C, d.w.z. 4 °C. In het algemeen is de door het systeem toegelaten temperatuur deviatie altijd gelijk aan twee keer het geselecteerde differentiaal. In werkelijkheid is de echte temperatuur deviatie meestal groter dan hierboven is geschetst. Dit wordt veroorzaakt door de reactie traagheid van de installatie.

Selecteer 'Therstat Difftial' (thermostaat differentaal) door middel van de toets 🚺 en stel de vereiste temperatuur in door middel



van de toetsen **C** en

Schakel vertraging (0 - 99 min.)

Dit is een tijd vertraging die het pendelen (telkens kort inschakelen) van de compressor tegengaat. Elke keer dat de compressor wordt ingeschakeld, wordt de timer geactiveerd. Als gevolg daarvan zal de compressor niet kunnen inschakelen voordat de vertraging is afgelopen.

Selecteer 'Switch Delay' (schakel vertraging) door middel van de toets Den stel de vereiste vertraging in door middel van de





COLDROOM TEMP SET - 4°C	THER		SWITCH DELAY ZMIN
FAN RUN	ENA	1°C	DELAY ZMIN
DEFROST HOTGAS			

Ventilator modus

Selecteer 'Fan' (ventilator) door middel van de toets ventilator in op RUN (draaien) of STOP (stoppen) door middel



TEMP SET	THER	5161 11AL 4 °C	SWITCH DELAY 3 MIN
FAN STOP	ENA	1°C	DELAS ZMIN
DEFROST HOTGAS			

Ventilator inschakel temperatuur

Dit is een thermostaat, die de werking van de ventilator uitschakelt als de temperatuur van de verdamper boven deze ingestelde temperatuur komt. Het belangrijkste doel hiervan is om te voorkomen dat er, direct na een ontdooicyclus, warme lucht in de koelcel wordt geblazen.

De ventilator thermostaat heeft een ingebouwd differentiaal van +/-1 °C, d.w.z. dat als de ingestelde temperatuur 0 °C is, de ventilator zal inschakelen als de verdamper temperatuur is gedaald tot -1 °C, en zal uitschakelen als deze is opgelopen tot +1 °C.

Selecteer 'Fan Enable' (ventilator aan) door middel van de toets 🚺 en stel de vereiste temperatuur in door middel van de

toetsen 🕒 en 💟.				
	THER		SWITCH DELAY 3 MIN	
FAN	ENA	BLE	DELA9	
RUN	1	1°C	2 _{MIN}	
DEFROST HOTGAS				

Ventilator uitschakel vertraging

Deze functie is van belang voor gebruikers die met de 'FAN STOP' (ventilator stop) modus werken. Wanneer een ontdooi cyclus eindigt in 'FAN STOP' (ventilator stop) modus, zal de ventilator alleen inschakelen nadat de compressor inschakelt en deze FAN DELAY (ventilator vertraging) is afgelopen.

Selecteer 'Fan' (ventilator) door middel van de toets en stel de ventilator in op STOP (stoppen) door middel van de toets

Selecteer 'Delay' (vertraging) door middel van de toets 🚺 en stel de vereiste vertraging in door middel van de toetsen



Ontdooi modus 'ELEKTRONISCH'

Selecteer 'Defrost' (ontdooien) door middel van de toets







Ontdooi modus 'HEET GAS'

Selecteer 'Defrost' (ontdooien) door middel van de toets **D** en stel het ontdooien in op HOTGAS (heet gas) door middel



2.2 Klok instellen

In het scherm Set Clock (klok instellen) kan de gebruiker de ingestelde tijd en datum van het toestel veranderen. Selecteer Set Clock (klok instellen) vanuit het Setting Screen (instellingen scherm) en bevestig uw keuze door middel van de toets



De gemarkeerde parameter kan worden veranderd door op de toets C of veranderd te drukken. De in te stellen parameters zijn Year (jaar), Month (maand), Day (dag), Hour (uur) en Minutes (minuten).

Om deze te veranderen, drukt u op de toets 🚺 of 🚺. Druk op de toets 😽 om de veranderingen te bevestigen en terug te gaan naar het vorige scherm.

2.3 Schaal

Selecteer Scale (schaal) vanuit het Setting Screen (instellingen scherm) en bevestig uw keuze door middel van de toets



2.4 Kalibratie

Door middel van de kalibratie kan gekwalificeerd personeel de metingen van de sensoren bijstellen met ±3 °C / ±3 %rH. Een bekende referentie waarde is hierbij noodzakelijk.

Selecteer Calibration (kalibratie) vanuit het Setting Screen (instellingen scherm) en bevestig uw keuze door middel van de toets



Om naar het scherm Calibration Trimming (kalibratie bijstellen) te gaan, drukt u gedurende 8 seconden op de toets



om naar het menu te gaan. Bevestig met

THX-CDL - Bediening

CALIBR	ATION TRI	MMING
ROOM	PROD	EVAP
+2	+2	•2
+1	+1	+1
0	0	<u> </u>
-1	-1	-1
-2	-2	-2
06.cc	■ 1 ^{6*C}	■ Ø ^{4°C}

Gebruik de toetsen 🚺 💟 om naar het kanaal te gaan waarvan de kalibratie moet worden bijgesteld. Gebruik vervolgens de

om de huidige temperatuur weergave bij te stellen in overeenstemming met de referentie waarde bij de ingang.

2.5 Bedienings paneel

of

toets

Selecteer Keypad (bedienings paneel) vanuit het Setting Screen (instellingen scherm) en bevestig uw keuze door middel van de toets

Voer het viercijferige wachtwoord in door middel van de toetsen

om te vergrendelen.





Druk op de toets

Druk op de toets om te ontgrendelen.

Als het bedienings paneel is vergrendeld, dan is de THX beveiligd tegen bediening door onbevoegden.

Standaard wachtwoord: 0000

2.6 Taal selecteren

Selecteer Language Select (taal selecteren) vanuit het Setting Screen (instellingen scherm) en bevestig uw keuze door middel

van de toets



Hier kan de door de THX gebruikte taal voor het doorgeven van de informatie geselecteerd worden, d.w.z. Engels, Duits en Frans.

Gebruik de toets of or om de gewenste taal te selecteren en bevestig uw keuze met de toets ok

✔ geeft de op dit moment geselecteerde taal aan.

Druk op de toets X om af te sluiten.

TempControl 13

2.7 Meet interval

Selecteer Sample Period (meet interval) vanuit het Setting Screen (instellingen scherm) en bevestig uw keuze door middel

van de toets OK.
1 MIN 5 MIN 15 MIN 30 MIN 60 MIN
Gebruik de toets 🔷 of 🔽 om het gewenste meet interval te selecteren en bevestig uw keuze met de toets ok.
✓ geeft het op dit moment geselecteerde meet interval aan.
Druk op de toets 🧖 om af te sluiten.
2.8 Wachtwoord

Selecteer Password (wachtwoord) vanuit het Setting Screen (instellingen scherm) en bevestig uw keuze door middel van de toets In het scherm Password (wachtwoord) kan de gebruiker het wachtwoord veranderen.



Voer het oude en het nieuwe wachtwoord in door middel van de toetsen 🔽 🔼 🚺 en bevestig door middel



Een bevestigings scherm met het nieuwe wachtwoord verschijnt.



2.9 Deur

Selecteer Door (deur) vanuit het Setting Screen (instellingen scherm) en bevestig uw keuze door middel van de toets



In dit scherm kan de gebruiker de deurschakelaar aan of uit zetten.

Gebruik de toets

Δ om de deur aan (enable) of uit (disable) te zetten en bevestig uw keuze door middel van de toets οκ



2.10 Netwerk

Selecteer Network (netwerk) vanuit het Setting Screen (instellingen scherm) en bevestig uw keuze door middel van de toets OK



DHCP				
IP:	10. 66.	2.	55	
MASK:	255.255.25	5.	0	
GATEWA9:	10, 66,	2.	1	
SAVE				

Voer hier de gegevens van uw netwerk in of kies DHCP voor een automatische configuratie van het netwerk.

Om de configuratie van het netwerk automatisch in te stellen, gebruikt u de toets D om DHCP te selecteren en gebruikt u de

toets om deze optie te selecteren of om de selectie op te heffen. DHCP

Geeft aan dat de DHCP uit is.

Geeft aan dat de DHCP aan is. DHCP

Selecteer SAVE en gebruik de toets **OK** om de instellingen op te slaan.

2.11 Contrast

Selecteer Contrast (contrast) vanuit het Setting Screen (instellingen scherm) en bevestig uw keuze door middel van de toets



om het contrast bij te stellen Gebruik de toetsen

2.12 Energie besparing

Selecteer Energy Saving (energie besparing) vanuit het Setting Screen (instellingen scherm) en bevestig uw keuze door middel

van de toets



Selecteer de vereiste temperature (temperatuur), duration (duur) en start time (begintijd) door middel van de toetsen 🔽 🔼 🚺 en stel het programma in.

2.13 Fabrieks instellingen

Selecteer Factory Settings (fabrieks instellingen) vanuit het Setting Screen (instellingen scherm) en bevestig uw keuze door middel

van de toets

3.0 DEFROST SCREEN (ONTDOOI SCHERM)

3.1 Handmatig ontdooien

Druk vanuit het Main Screen (hoofdscherm) op de toets 🗰 om naar het scherm Manual Defrost (handmatig ontdooien) te gaan.

Stel de vereiste Defrost Time (ontdooitijd) in door middel van de toetsen 🔼 en $\mathbf{\nabla}$. Het ontdooien begint direct.



3.2 Ontdooi cyclus 1-6

Druk vanuit het Main Screen (hoofdscherm) twee keer op de toets 👯 om naar defrost settings cycle (instellen ontdooi cyclus) 1 – 6 te gaan.

Duur ontdooi cyclus 1 - 6

Hier kan de duur van de ontdooi cycli worden ingesteld.

Selecteer 'Duration' (duur) door middel van de toets 🚺 en stel de vereiste ontdooiduur in door middel van de toetsen 🔼 en 🔽 .



Ontdooien eindtemperatuur cyclus 1 - 6

Als de verdamper temperatuur deze ingestelde waarde overschrijdt tijdens een ontdooi cyclus, zal deze ontdooi cyclus worden beëindigd.

Selecteer 'TRM' (eindigen) door middel van de toets 🕟 en stel de vereiste temperatuur in door middel van de toetsen 🔼 en 🔽



Z MI		DWELL 1 MIN
01:30	1 CYCLE 2 00:20	CACFE 3
CYCLE	4 CYCLE 5	CACTE 0

Ontdooien rusten cyclus 1 - 6

Na een ontdooi cyclus, ongeacht of de cyclus is beëindigd door de tijd of door de temperatuur, kan een rustperiode worden geprogrammeerd (voor het afvoeren van het water), of ingesteld op '0' (geen rustperiode).



Selecteer 'Dwell' (rusten) door middel van de toets 🚺 en stel de vereiste tijdsduur in door middel van de toetsen







Begintijd ontdooi cyclus 1 - 6

CYCLE 7 CYCLE

CYCLE 10 CYCLE 11 CYCLE

18:30

SCYCLE

Wanneer de ontdooiduur, eindtemperatuur en rustperioden zijn ingesteld, gelden deze voor alle begintijden binnen die ontdooigroep. Een ontdooi cyclus is uit (inactief) als de weergave voor deze cyclus leeg is.



Begintijd ontdooi cyclus 7 - 12

Wanneer de ontdooiduur, eindtemperatuur en rustperioden zijn ingesteld, gelden deze voor alle begintijden binnen die ontdooigroep. Een ontdooi cyclus is uit (inactief) als de weergave voor deze cyclus leeg is.



Opmerking: Door een druk op een willekeurige toets wordt het alarm ook tijdelijk stil gedurende 3 minuten. Na het resetten van het alarmsysteem, of wel handmatig of doordat de temperaturen weer binnen hun toegelaten grenzen zijn gedaald, dan wordt het stille alarm automatisch geannuleerd.

REFRIG

REFRIG

Alarm Reset (alarm resetten)

Selecteer Status (status) door middel van de toets 🚺 en druk op de toets or .

Selecteer Reset (resetten) door middel van de toetsen 💟 en 🌄 en bevest

en bevestig door te drukken op de toets

Voer de viercijferige pincode in en druk op de toets





14	HIGH ALARM	MIT
STATU	PASSWORD	43
OK	0000	MIT
REFRIG	-27 4 _M	-37

Hoge alarmfase 1 temperatuur (-99 °C tot +150 °C) / vochtigheid (0 %rH tot 100 %rH)

Selecteer High Alarm Max (hoog alarm max) door middel van de toets 🚺 en stel de vereiste temperatuur in door middel





Alarmfase 1 is een tijd/temperatuur gerelateerd alarm. Als de maximum drempelwaarde is overschreden, begint een timer te lopen, maar wordt er op dat moment nog geen verdere actie ondernomen.

Vertraging hoge alarmfase (delay) (1-99 min.)

Selecteer High Alarm Delay (hoog alarm vertraging) door middel van de toets vereiste tijd in door middel



Na het overschrijden van de maximum drempelwaarde, gaat het alarm niet af totdat de timer de hier ingestelde tijd heeft afgeteld. Als de temperatuur daalt tot onder drempel voor het aflopen van deze vertraging, wordt de timer op nul teruggezet. Als hierna de temperatuur opnieuw boven de drempelwaarde stijgt, start de timer weer vanaf nul.

Hoge alarmlimiet 2 temperatuur (-99 °C tot +150 °C) / vochtigheid (0 %rH tot 100 %rH)

Selecteer High Alarm Limit (hoog alarm limiet) door middel van de toets 🚺 en stel de vereiste temperatuur in door middel





Als deze limiet wordt overschreden, dan worden de vertragingen onderdrukt en wordt het alarm direct geactiveerd.

Laag alarm

Alle voor het hoge alarm beschreven functies gelden ook voor het lage alarm.



14	HIGH #	LARM	1 71477
1.5	MAX +c	DELAY	*C
STOTUS	31	2 _M	41
	LOW A	LARM	I THETT
OK 📗	MIN *C	DELAY	*C
REFRIG	-29	2м	-40

Cyclus indicatie



In dit deel van het status venster ziet u welke cyclus op dit moment actief is, d.w.z. REFRIG (koelcyclus), DEFST (ontdooi cyclus), en DWELL (rust).

4.1 Diagnose scherm

Druk vanuit het Main Screen (hoofdscherm) twee keer op de toets 🙄 om naar het scherm Diagnostic (diagnose scherm) te gaan.

INPUT TYPE	PT100	
ROOM SEN:	100E0C 73FCA3	OK
EVAP SEN:	1143DE 753575	OK
PROD SEN:	10F7D1 74EBE0	OK
CALIB:	1 SEP 2011	OK
ALARM HI:	NO HISTORY	OK
ALARM LO:	1 DEC 2011	OK
MAINS FL:	NO HISTORY	OK

Dit scherm wordt continu ververst en geeft de actuele status van het systeem weer.

In de rechter marge van het scherm staat 'OK' naast elk van de onderdelen van het systeem als dat onderdeel in orde is.

- Het venster INPUT TYPE (type ingang) toont welkt type sensor wordt gebruikt.
- Hier worden de kalibratie gegevens weergegeven van respectievelijk de ROOM (cel), de EVAPORATOR (verdamper) en de PRODUCT (product) sensor. Deze informatie is uitsluitend voor gebruik in de fabriek en voor het storing zoeken.
- Hoge alarm monitor: Hier ziet u de actuele status van de hoge alarm monitor, evenals de geschiedenis. Als een fase 1 vertragings timer in werking is, ziet u de tijd die is verstreken sinds het overschrijden van de maximum drempel van fase 1. Als het alarm al is geactiveerd, ziet u de tijd die is verstreken sinds het activeren. Als de hoge alarm monitor in rust is, ziet u de geschiedenis van het alarm, d.w.z. de laatste keer dat het werd geactiveerd.
- Lage alarmmonitor: Hier ziet u de actuele status van de lage alarmmonitor, evenals de geschiedenis, vergelijkbaar met het bovenstaande.
- Stroom uitvalmonitor: Hier ziet u de actuele status van de stroom uitvalmonitor, evenals de geschiedenis. Als er op dit moment een stroomstoring is, ziet u de tijd die is verstreken sinds het begin van de stroomstoring. Als er geen stroomstoring is, ziet u de geschiedenis van de stroomuitval.

4.2 Diagnose scherm 2

Druk vanuit het Main Screen (hoofdscherm) twee keer op de toets 🖓 om naar het scherm Diagnostic 2 (diagnose scherm 2) te gaan.

UNIT NAME	THX2 CONTROLLER
VERSION:	1.0
UNIT ID:	5000000
MAC:	A4 DB 2E 4C 4B 40
DATABANK	72 DA95
DAYS FREE:	69 DAYS
PERC FREE:	95 % FREE
TRANSE ON:	8 FEB 2012

- UNIT NAME: hier staat de naam van het toestel
- VERSION: dit is de in het toestel geïnstalleerde software versie
- UNIT ID: dit is het serienummer van het toestel
- MAC: dit is de unieke elektronische handtekening van het toestel
- Het venster DATABANK toont de capaciteit van de interne databank
- Het venster DAYS FREE toont het totale aantal dagen dat nog niet is "gebruikt"
- Het venster PERC FREE toont het percentage van de databank dat nog niet is "gebruikt"
- Het venster TRANSF ON toont de datum waarop de inhoud van de interne databank moet worden verzonden.

5.0 GRAFIEK SCHERM

Druk vanuit het Main Screen (hoofdscherm) op de toets 🚧 om naar het Plot Screen (grafiek scherm) te gaan.



Op dit scherm worden in een grafiek de temperaturen/luchtvochtigheden weergeven die zijn gemeten op de huidige dag.

De gebruiker kan elke gewenste sensor selecteren door middel van de toetsen 🔼 en 🔽

De gebruiker kan de gemeten informatie aflezen door middel van de toetsen K en P



5.1 Geschiedenis

Druk vanuit het Main Screen (hoofdscherm) twee keer op de toets 🧰 om naar History (geschiedenis) te gaan.



Selecteer het year (jaar), month (maand) en day (dag) door middel van de toetsen 🛆 en 🔽 en druk op de toets 야

Via dit scherm zijn de volgende functies beschikbaar:

- Als u drukt op de toets , dan worden de waarden van de vorige dag weergegeven.
- Als u drukt op de toets , dan zal het toestel omhoog bladeren door de waarden, overeenkomstig het ingestelde meet interval. Aan het einde elke dag, wordt de volgende dag die in de databank is opgenomen, weergegeven.
- Als u drukt op de toets OK, dan kunt u de datum selecteren



Gebruik de toets OK om de datum te selecteren en druk op de toets OK om te bevestigen.



USB

De THX regelaar kan gegevens naar/van een USB-stick overzetten. De gebruiker kan de geregistreerde gegevens en de instellingen van het toestel downloaden naar een USB-geheugen apparaat dat geformatteerd is in FAT 32-formaat.

De USB-stick kan ook worden gebruikt voor het laden van nieuwe instellingen in het toestel. Dit is handig voor, bijvoorbeeld, het importeren van de instellingen van een eerder geconfigureerd toestel.

Om het USB menu te openen, sluit u de USB-stick aan op de USB-poort terwijl het scherm Sensor Summary (sensor overzicht) wordt weergegeven.



1. Download Data (gegevens downloaden)

Druk vanuit het scherm USB Menu (USB-menu) op de toets OK om het scherm Download Data (gegevens downloaden) te tonen.

DOWNLOAD DAYS DOWNLOAD DAYS DAYS ROOM 2 1 PROD 0 EVAP 0 OK OK OK OK
Gebruik de toets of om het gewenste kanaal te selecteren en bevestig uw keuze met de toets ok.
Kies het meet interval vanuit het pop-up menu door middel van de toets 🔽 of 🛆 en bevestig uw keuze met de toets ok.
Kies een ander kanaal of selecteer OK en bevestig met de toets OK. De download balk die dan verschijnt geeft de voortgang van het downloaden aan.
Verwijder de USB-stick niet voordat de voortgangs balk is verdwenen. De gegevens worden opgeslagen in een bestand in '.csv'-format, dat compatibel is met Microsoft® Excel. De datalogger geeft automatisch een naam aan het bestand.
2. Download Setup (instellingen downloaden)
Druk vanuit het hoofdscherm (Main Screen) op de toets ok, gevolgd door de toets om Download Setup (instellingen downloaden)
te selecteren vanuit het menu en bevestig vervolgens uw keuze door middel van de toets ok om het downloaden van de instellingen te starten. Verwijder de USB-stick niet voordat de voortgangs balk is verdwenen. De gegevens worden opgeslagen in een bestand in 'setup.txt'-format.
1.DOWNLOAD DATA 2.DOWNLOAD SETUP 3.UPLOAD SETUP 4.SERVICE
3. Upload Setup instellingen uploaden)
Druk vanuit het hoofdscherm (Main Screen) op de toets ok, gevolgd door de toets om Upload Setup (instellingen uploaden) te selecteren vanuit het menu en bevestig vervolgens uw keuze

door middel van de toets om de instellingen, die eerder op de USB-stick zijn gezet, in het toestel te laden. Verwijder de USB-stick niet voordat de voortgangs balk is verdwenen.

4. Service (onderhoud)

Uitsluitend bestemd voor gebruik door bevoegd personeel en getrainde installateurs.

Om verbinding te maken met de in het toestel ingebouwde webserver, verbindt u het toestel door middel van een CAT-5 ethernet kabel met het netwerk (switch, hub, router enz.) of rechtstreeks met de netwerk adapter van uw computer en opent u een webbrowser – Windows Internet Explorer (versie 8.0 of hoger) of Firefox. Voer het IP-adres van het toestel in (standaard is dit 192.168.0.2).





Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in (zie hieronder).

Standaard gebruikersnaam en wachtwoord:

Gebruiker: user

Wachtwoord: password

1. Live data (live gegevens)

	THERM	MAX		Т	IX-CDL	
	v1.0	5000000	10/01/2012 10:57:20	2		* -
Live deta						a
Setup			STATUS			
User			REFRIGERATION			
Graph						
Network		TEM	PERATURES	MAX	MIN	
Download		COLD ROOM	17.8 °C	17.8 °C	17.0 °C	
	E	VAPORATOR	17.7 °C	17.7 °C	16.9 °C	
		PRODUCT	17.3 °C	17.8 °C	17.2 °C	
		RELAYS	DATABANK	D	OOR	
	COM	PRESSOR	DAYS USED: 52	0	FF	
		FAN OFF	DAYS FREE: 292			
	н	EATER OFF				
	LIC					

Het scherm met live gegevens geeft de huidige status van het toestel en van de relais weer, de firmware versie, de identificatie gegevens, database status en temperatuur metingen. Het scherm wordt iedere 10 seconden ververst.

Om de taal te veranderen, klikt u op de gewenste vlag, zoals hieronder is aangegeven.



2. Instellingen

Live data

Download

Switch delay 1 min	Limit 25 °C Max 30 °C Delay 1 min
Set	Alarm 10
	Limit 40 °C Min 30 °C Delay 1 min
FAN	Set
RUN O STOP	OLTHOUR .
Stop temp 10 °C Delay 1 min	DATABANK Sample period 💮 1 min 💩 5 min 💮 15 min 💮 30 min 💮
Jet 1	Sel
ENERGY SAVING	
Coldroom temp set -5 °C	ТІМЕ
Duration 1 HR Start 00 - 00 -	6 - 01 - 2012 - 8 - 58 -
Mo Tu We Th Fr Sa Su	Set
Set	
DEFROST	FACTORY SETTINGS
🔮 Electr 🕥 Hot gas	Sot
Purchase 4 July Terroration 10 12 Date 1 July	
Mo Tu We Th Fr Sa Su	
1	
a	
10 * 0 * 10 * 0 *	

Het instellingen scherm geeft de instellingen weer en de gebruiker kan deze hier bewerken.

- COMPRESSOR (compressor): voer de gewenste temperatuur van de koelcel, thermostaat hysteresis en schakel vertraging in en klik op Set om op te slaan
- FAN (ventilator): stel de ventilator in op fan to RUN (draaien) of STOP (stoppen) en voer Stop Temp. (stoptemperatuur), Delay (vertraging) in en klik op set om op te slaan
- ENERGY SAVING (energiebesparing): voer de gewenste temperatuur van de koelcel in, stel het programma in en klik op
 set
 om op te slaan
- DEFROST (ontdooien): kies het ontdooitype en stel het programma in, klik op set om op te slaan
- ALARM (alarm): stel de HI (hoog) en LO (laag) alarm instellingen in, klik op set om op te slaan
- DATABANK (databank): kies het meet interval en klik op set om op te slaan
- TIME (tijd): stel de actuele tijd in en klik op set om op te slaan
- FACTORY SETTINGS (fabrieks instellingen): klik op stell en bevestig om de fabrieks instellingen te herstellen)

3. Gebruiker

		XTX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	THX-CDL	
Live data	Old username: user			
Setup	Old password:			
User	New weername			
Graph	the state of the s			
Network	New password:			
Download	Confirm new password:			

In het scherm User (gebruiker) kan de gebruiker de gebruikersnaam en het wachtwoord veranderen.

Om het wachtwoord te veranderen voert u de oude gebruikersnaam en wachtwoord in, en daarna de nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord, bevestig het wachtwoord en klik op de knop set .

4. Graph (diagram)



Met het scherm Graph (diagram) kan de gebruiker diagrammen van meerdere kanalen maken.

Om het diagram te maken, stelt u de datum in 23 • 08 • 2011 • , kiest u de kanalen Room Prod Evap en klikt u op de knop Plot .

De gebruiker kan de schaal van het diagram instellen met de knoppen

Opmerking: Java JRE 6 of hoger is vereist.

5. Network (netwerk)

	THERN	Л	∦ Γ – re	M	AX eration -	THX-CDL
	DHCP					
t data		1.00	12.64		1.000	
etup	IP address:	10	66	2	55	
User	Subnet mask:	255	255	255	0	
raph				200		
letwork	Default gateway	: 10	. 66	2	1	
ownload						

Het scherm Network (netwerk) geeft de netwerk instellingen van het toestel weer en de gebruiker kan deze hier veranderen.

Voer hier de gegevens van uw netwerk in of kies DHCP voor een automatische configuratie van het netwerk.

Om de automatische configuratie van het netwerk in te stellen, klikt u op de knop EHCP en op de knop set om op te slaan.

DHCP Geeft aan dat de DHCP uit is.



Geeft aan dat de DHCP aan is.

6. Downloaden

Live data		
Setup		
User	FROM: 10 + 01 + 2012 + TO: 10 + 01 + 2012 + TALL DAYS Download	
Graph		Save
Network	Room Prod Evap	
Download		

Stel de gewenste periode FROM: 10 • 01 • 2012 • 10: 10 • 01 • 2012 • in ok klik op ALL DAYS, kies het kanaal en

klik op **Download** om te downloaden.

Klik op save om de gegevens op te slaan op de harde schijf.

Opmerking: Java JRE 6 of hoger is vereist.



Specificaties

ELEKTRISCH

Voedings spanning:	110-240 VAC enkelfasig
Zekeringen:	1 A trage zekering van 20 mm
Relais uitgangen:	Alarm: 5 A omschakel 2 pennen geïsoleerd – (spanningsvrije contacten)
	Ventilator relais:10 A enkelpolig
	Verwarmings relais: 13 A enkelpolig
	Compressor relais: 13 A enkelpolig
	Lichtrelais: 5 A enkelpolig
Omgevings temperatuur:	0 °C tot +40 °C-

MECHANISCH:

Afmetingen:	breedte:	300 mm
	hoogte: 100	mm
	diepte: 180	mm
	gewicht:	1,5 kg
	sensor: (elk)	0,13 kg
Materiaal van de kast:	Kunststof	
Display:	Breed LCD- verlichting	scherm met achtergrond

SENSOREN:

Туре:	SX™ PT 100 platinafolie
Compensatie:	3-draads gecompenseerd
Kabellengte:	Diverse lengtes zijn beschikbaar van 5 m tot 50 m
Accu:	3,7 V lithium polymeer 1000 mAh met ingebouwde beveiliging

ACCESSOIRES:

- Sensor (5 m-kabel)
- Sensor (15 m-kabel)
- Sensor (25 m-kabel)
- Sensor verlengkabel 10 m, 50 m
- Vochtigheids sensor
- Paneel montageset
- Wandsteun voor vochtigheids sensor





Kingspan Environmental

180 Gilford Road, Portadown, Co. Armagh, Northern Ireland BT63 5LF Verkoopondersteuning: +44 (0) 28 3836 4444 Email: info@thermomax-refrigeration.com www.thermomax-refrigeration.com

Onderdeel van Kingspan. Environmental

In lijn met het beleid van de onderneming van continu onderzoek en ontwikkeling en om onze afnemers de meest geavanceerde producten te bieden, behoudt Kingspan Environmental zich het recht voor specificaties en tekeningen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Uitgave nr. 1: April 2012