



Coil Type 9100 – 9110 - 9120

- 1)
Coppia di serraggio: Nm 1,2-1,4 max.
Torque wrench setting: Nm 1,2-1,4 max.
- 2)
Coppia di serraggio: Nm 0,8 max.
Torque wrench setting: Nm 0,8 max.



Coil Type 9300 – 9310 – 9320 - 9360

- 1)
Premere la bobina lungo il canotto
fino a sentire un click
Press down the coil over the
armature tube until a click is heard
- 2)
Coppia di serraggio: Nm 0,8 max.
Torque wrench setting: Nm 0,8 max.



Coil Type 9160

- 1)
Coppia di serraggio: Nm 1,2-1,4 max.
Torque wrench setting: Nm 1,2-1,4 max.
- 2)
Coppia di serraggio: Nm 0,8 max.
Torque wrench setting: Nm 0,8 max.

